

a cura di: Giuseppe Apollo - pippo369 - 24-11-2014 17:00

# **Corsair Voyager Air 2**



#### LINK (https://www.nexthardware.com/recensioni/ssd-hard-disk-masterizzatori/956/corsairvoyager-air-2.htm)

Il produttore californiano ridefinisce il concetto di media server ...



Nel mese di giugno, sulla scia del notevole successo ottenuto dal suo primo dispositivo wireless di storage ad alte prestazioni, Corsair ha presentato il Voyager Air 2, destinato ad avvicendare il vecchio modello che, in occasione della prova nel nostro laboratorio, ci aveva favorevolmente impressionati.

Il prodotto che sarà oggetto della recensione odierna è dotato di una capacità di 1TB come il suo predecessore ma, a differenza di quest'ultimo, è commercializzato in unica versione che prevede la parte superiore di colore nero e la base di colore azzurro.

Per coloro che non hanno idea di cosa stiamo parlando, ricordiamo che questo particolare drive esterno è un server indipendente per lo streaming di contenuti multimediali dotato di hub wireless integrato, capace di interagire con altri dispositivi senza bisogno di una connessione Internet.

I contenuti possono essere riprodotti utilizzando l'app Voyager Air gratuita per dispositivi Android, Apple iOS e Amazon Kindle Fire o tramite un browser Internet.

Tra le peculiarità del Voyager Air 2 abbiamo la presenza di un media server DLNA integrato e la possibilità di creare in locale una copia delle cartelle di Dropbox e di Google Drive.

Queste ultime sono disponibili anche in mancanza di connessione, ovunque ci troviamo e, nel momento in cui si torna online, il dispositivo ripete automaticamente la sincronizzazione per garantire che tutte le modifiche vengano salvate sia nel cloud che sull'unità.

Il Corsair Voyager Air 2 è alimentato con una batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità che offre

un'autonomia in riproduzione massima di sette ore, garantendo il massimo della mobilità .

Grazie ad 1TB di spazio disponibile possiamo ampliare la capacità di storage dei nostri tablet e smartphone, sia Apple che Android, memorizzando un'intera libreria di film e file musicali, a casa o in viaggio, senza la necessità di collegare cavi o di una connessione Internet.↔

Fra le tante novità introdotte dal Voyager Air 2 abbiamo anche un software di gestione rinnovato che aggiunge nuove funzionalità tra cui la navigazione e la ricerca semplificata di contenuti multimediali, la sincronizzazione con il Cloud tramite Dropbox e Google Drive, oltre che lo streaming Airplay per Apple TV, il tutto mantenendo la compatibilità con gli altri prodotti della famiglia Voyager Air.

Come il suo predecessore, Il Voyager Air 2 offre una veloce e affidabile connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n ed una porta USB 3.0 che gli permette di essere utilizzato anche come un'unità USB super veloce mantenendo, al contempo, la⇔ retrocompatibilità con lo standard USB 2.0.

Per finire, anche il Voyager Air 2, come il suo predecessore, offre la funzionalità di hub wireless per condividere l'accesso a Internet, collegandolo ad un hotspot Wi-Fi e abilitando il passthrough wireless.

Di seguito riportiamo una tabella con le principali specifiche tecniche del modello in prova identificato dal product number CMFAIR-BLK-1000-NA.

Corsair Vo	yager Air 2
Velocità massima di lettura (USB 3.0)	N.D.
Velocità massima di scrittura (USB 3.0)	N.D
Connessione USB	USB 3.0 retrocompatibile USB 2.0
Interfaccia di rete	Wi Fi 802.11 b/g/n
Dimensioni e peso	138x84x29mm - 351g

#### Requisiti di sistema

- iOS 6.x (inclusi iPad, iPhone e iPod Touch) o Android 2.3.7 e versioni successive.
- Per la connettività USB è necessario un computer dotato di Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 9 o OS X ed una porta USB 3.0 o 2.0.
- Per utilizzarlo in abbinamento a smartphone o tablet, sia Android che OS X, è necessario scaricare un'app gratuita dal relativo store.

Nelle pagine successive sarà nostra cura fornirvi un'analisi dettagliata del prodotto e di tutte le funzionalità offerte.

Buona lettura!

↔

#### 1. Packaging & Bundle

## **1. Packaging & Bundle**

Il box esterno è realizzato con i consueti standard qualitativi del produttore, quindi utilizzando⇔ cartone di ottima qualità ed una grafica molto accattivante, caratterizzata da colori brillanti su sfondo nero.

La prima cosa che salta all'occhio sono le dimensioni più contenute rispetto alla confezione del precedente modello, segno evidente che il bundle in dotazione potrebbe non essere dello stesso tenore.



Sul lato anteriore troviamo una foto in primo piano del Voyager Air 2 contornata da una serie di loghi e descrizioni concernenti nome, produttore, capacità e funzionalità offerte.

Su uno dei lati corti vengono invece riportate in maniera abbastanza dettagliata le specifiche complete del prodotto.

↔



Sul lato opposto possiamo osservare un'ulteriore immagine del prodotto, i loghi relativi alle App utilizzabili e alle certificazioni in suo possesso e, infine, un'etichetta riportante una serie di codici a barre, il product number, il serial number, nonché il luogo di produzione.



La confezione è facilmente apribile sfilando la parte superiore che mette a nudo un box di colore azzurro.

Quest'ultimo, realizzato anch'esso in cartone, prevede un comparto superiore sagomato in maniera tale da accogliere il drive ed uno inferiore nel quale è alloggiato il bundle in dotazione.





Purtroppo i sospetti avanzati in precedenza relativamente al bundle si sono rilevati fondati, in quanto gli accessori forniti si limitano ad un manuale di installazione ed utilizzo rapido dell'unità e al cavo di collegamento USB 3.0.

Stranamente manca un componente a nostro avviso essenziale quale l'unità di alimentazione, una mancanza piuttosto grave che costringerà l'utente ad acquistare tale accessorio separatamente, o a ricaricare il dispositivo soltanto in presenza di un PC dotato di porta USB 3.0, cosa non assolutamente scontata nei luoghi di possibile utilizzo dello stesso.

↔

- 2. Visto da vicino
- 2. Visto da vicino↔



Ecco come ci appare il Corsair Voyager Air 2 appena estratto dalla busta in plastica trasparente in cui è avvolto all'interno della confezione.

Le dimensioni, pari 138x84x29mm, sono quasi identiche a quelle del suo predecessore che però era leggermente più pesante, probabilmente per la presenza dell'interfaccia Ethernet.

Peso e↔ ingombri sono comunque superiori rispetto alle classiche unità esterne da 2,5" in virtù della presenza della batteria ricaricabile e della componentistica che assicura la connettività wireless.

Lo chassis, realizzato interamente in plastica, al tatto appare abbastanza robusto e presenta un design completamente rinnovato rispetto al Voyager Air di prima generazione.

La forma è quella di un parallelepipedo rettangolo avente gli angoli anteriori arrotondati ed un largo smusso in corrispondenza del frontale, atto ad accogliere il pannello di comando.

Tutta la parte superiore ha una finitura di colore nero opaca che a prima vista sembra molto resistente ai graffi e riporta inciso, nella parte centrale, il logo Corsair



La base di appoggio dell'unità è realizzata con plastica ruvida di colore azzurro e presenta uno smusso su tutti e quattro i lati che va a raccordarsi con il guscio superiore.

In luogo dei classici piedini, la base del Voyager Air 2 presenta una insolita cornice in gomma antiscivolo, in grado di garantirne la massima stabilità su qualsiasi tipo di superficie.

Un'etichetta adesiva, situata nella parte centrale, riprota il product number, il serial number ed un codice a barre, mentre il luogo di produzione e le varie certificazioni sono applicate tramite una serigrafia di colore nero.



Il pannello di comando dell'unità è realizzato in plastica traslucida, permettendo ai LED sottostanti di illuminare le quattro icone che rappresentano i vari stati di funzionamento.





Ulteriori↔ immagini del Corsair Voyager Air 2 che mettono in risalto i due profili laterali ed il piacevole contrasto creato dai diversi colori utilizzati per la base e la parte superiore.



↔

Infine, diamo uno sguardo alla parte posteriore dell'unità caratterizzato dalla presenza sulla sinistra del connettore per il cavo di alimentazione, non presente in dotazione, e della porta USB 3.0.

↔

## 3. Installazione ed utilizzo su PC - USB 3.0

## 3. Installazione ed utilizzo su PC - USB 3.0



L'installazione e l'utilizzo del Voyager Air 2 in modalità USB 3.0 richiedono soltanto il collegamento ad una porta del PC dotata della medesima interfaccia tramite il cavo in dotazione.

O Computer + Voyager Air (c.) +			•
rganizza 🔻 Indudi nella raccolta 👻 Condiv	idi con 🔻 Masterizza Nuova cartella		💷 👻 🔂 🌘
🔆 Preferiti	Nome *	Ultima modifica	Tipo
E Desktop	.minidina	01/01/2000 01:03	Cartella di file
Download	.vapoc	23/01/2000 17:52	Cartella di file
OneDrive			
3 Risorse recenti			
a Raccolte			
Documenti			
🔚 Immagini			
J Musica			
🚼 Video			
🖏 Gruppo home			
Computer			
NovacerAir (E-)			
- 1070y074 (C/)			
Rete			
	<u> </u>		

A collegamento effettuato, l'unità verrà immediatamente riconosciuta dal sistema operativo e resa disponibile per l'utilizzo.

Questa modalità andrà utilizzata, preferibilmente nella fase iniziale, per effettuare il trasferimento dei contenuti multimediali dal PC al dispositivo e per tutte quelle operazioni che richiedono l'elevata velocità di trasferimento dati offerta dall'interfaccia SuperSpeed.



Come potete osservare, il Corsair Voyager Air 2 viene fornito con il disco rigido partizionato e preformattato con file System di tipo NTFS.

Questo non vieta, però, che gli utenti possano personalizzare l'unità secondo le proprie esigenze, creando, ad esempio, più partizioni per consentire una semplice organizzazione dei contenuti multimediali e dei file di dati o↔ riformattare l'unità in HFS+ per renderla compatibile con Mac dotati di sistema operativo OS X.

Notevole lo spazio di archiviazione messo a disposizione che, secondo quanto affermato dal↔ produttore, permette di memorizzare 800 film in HD e 380.000 file di musica MP3, una stima a nostro avviso molto ottimistica che non tiene conto dell'elevato standard qualitativo dei recenti formati compressi, i quali possono richiedere fino a 20GB per singolo titolo cinematografico.

#### 4. Installazione ed utilizzo su PC - WiFi 812.11 b/g/n

#### 4. Installazione ed utilizzo su PC - WiFi 812.11 b/g/n



Per potere utilizzare il Corsair Voyager Air 2 con connessione wireless da PC è necessario accenderlo, attivare la connessione Wi-Fi premendo il pannello di comando in corrispondenza della relativa icona fino a quando la stessa non si illumina confermando l'avvenuta accensione e attendere un paio di minuti affinché il server integrato completi la fase di inizializzazione.

Attualmente connesso a:	47	
ASUS_5GHz 2 Accesso a Internet		
Connessione rete wireless 2		
ASUS_5GHz Connesso	lle.	
ASUS_2.4GHz	lle.	
VoyagerAir	311	
Ospite_2.4GHz		
Ospite_5GHz	.ull	
Telecom-74099117	.ull	
Alice-55052745	all.	
InfostradaGiac	ul.	-
Apri Centro connessioni di rete e condiv	visione	
★ 18/0 ± 18/0	2:08 19/2014	

Dopo aver avviato il server basta fare la scansione delle reti wireless per visualizzare quella creata dalla nostra unità .



A questo punto, basta selezionare la rete "VoyagerAir" e cliccare su connetti; a connessione avvenuta il server DHCP assegnerà un indirizzo di rete al PC connesso, ma non sarà possibile navigare su Internet fino a quando non abiliteremo la funzionalità "passthrough" nella successiva fase di configurazione.



Al fine di controllare che tutto funzioni correttamente e di verificare quale sia l'indirizzo IP del Voyager Air 2, possiamo effettuare un ping verso l'unità utilizzando il nome "voyagerair2", come visibile nell'immagine in alto.



Utilizzando un software come InSSIDer possiamo effettuare una scansione che ci permetta di verificare la presenza di altre reti wireless che trasmettono nelle vicinanze e scegliere, durante la successiva fase di configurazione, il canale che, presumibilmente, sarà meno soggetto ad interferenze.

↔

<ul> <li>Preferiti </li> <li>Desktap </li> <li>Download </li> <li>OneDrive </li> <li>Raccolte </li> <li>Raccolte </li> <li>Boxmenti </li> <li>Documenti </li> <li>Documenti </li> <li>Connetti unità di rete </li> <li>Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping. </li> <li>Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi: </li> <li>Cartella: <a href="https://www.sepuito">Www.sepuito" Maximus VI</a> </li> </ul>	<ul> <li>Computer (2)</li> <li>Desktop</li> <li>Download</li> <li>OneDrive</li> <li>Risorse recenti</li> <li>Raccolte</li> <li>Documenti</li> <li>Documenti</li> <li>Documenti</li> <li>Connetti unità di rete</li> <li>Musica</li> <li>Connetti unità di rete</li> <li>Connetti unità di rete</li> <li>Conputer</li> <li>Grupo home</li> <li>Computer</li> <li>Rete</li> <li>MaximusVIEXTREM</li> <li>Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.</li> <li>Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:</li> <li>Unità:</li> <li>Z:</li> <li>Cartella:</li> <li>VVOYAGERAIR2/VoyagerAir</li> <li>Sfoglia</li> <li>Sfoglia</li> <li>Sfoglia</li> <li>Connetti all'avvio</li> <li>Connetti all'avvio</li> <li>Connetti con credenziali diverse</li> <li>Connetti con credenziali diverse</li> <li>Connessione a un sito Web per l'archiviazione di documenti e immagini.</li> </ul>		te e contavisione i Aggiungi stampante i Aggiungi un aspositivo wretess
Immagini       Connetti unità di rete         Immagini       Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.         Immagini       Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:         Immagini       Unità:         Immagini       Cartella:         Immagini       Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:         Immagini       Unità:         Immagini       Cartella:         Immagini       Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:         Immagini       Unità:       Z:         Immagini       Cartella:       Immagini         Immagini       Cartella:       Immagini	Immagini   Musica   Video   Gruppo home   Computer   Riservato per il sistema (C:)   MAXIMUSVIEXTREM   VoyAgERAIR2   VoyAgerAir   VoyagerAir   Sfoglia   Riconnetti all'avvio   Connetti con credenziali diverse   Connetti con credenziali diverse   Connetti con sito Web per l'archiviazione di documenti e immagini.	Preferiti Desktop Download OneDrive Risorse recenti Risorse recenti Documenti	Computer (2)     MAXIMUSVIEXTREM     VOYAGERAIR2     Dispositivi multimediali (2)     MAXIMUSVIEXTREM: Maximus VI     Extreme:     VoyagerAir2
B       Musica         Wideo       Specificare la cartella di rete         Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.         Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.         Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:         Unità:       Z:         Cartella:       \\VOYAGERAIR2\VoyagerAir         MAXIMUSVIEXTREM       Stoglia	Musica   Video   Gruppo home   Computer   Computer   Rete   MAXIMUSVIEXTREM   VoyAgERAIR2   VoyAgerAir   VoyagerAir   Sfoglis   Riconnetti all'avvio   Riconnetti all'avvio   Connetti con credenziali diverse   Connetti con credenziali diverse   Connetti con credenziali diverse	E 🔛 Immagini	Connetti unità di rete
Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.       Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:       Computer       El Entre Rete       Cartella:       VIVOYAGERAIR2/VoyagerAir       Stoglia	Gruppo home Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.   Computer Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:   Inità: Z:   Inità: Z:   Cartella: IVOYAGERAIR2/VoyagerAir   VoyagerAr Sfoglia   Riconnetti all'avvio Riconnetti all'avvio   Connetti con credenziali diverse Connessione a un sito Web per l'archiviazione di documenti e immagini.	Musica     Video	🔵 🍕 Connetti unità di rete
	Rete       Cartella:       \\\VOYAGERAIR2\\VoyagerAir       Sfoglia         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir         Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image: WoyagerAir       Image	o oruppo home I ♥ Computer ⊞ 🏭 Riservato per il sistema (C:)	Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping. Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi: Unità:
MAXIMUSVIEXTREM	Image: Cartella:       Control	Rete	
VoyagerAir      VoyagerAir      Connetti all'avvio      Connetti con credenziali diverse      Connetti con credenziali diverse	comessore a di sito veo per racrivizzone di documente e inimagni.		Esempio: \\server\condivisione
		I I VOYAGERAIR2	Riconnetti all'avvio  Connetti con credenziali diverse  Connessione a un sito Web per l'archiviazione di documenti e immagini.

Per accedere ai contenuti del Voyager Air 2 senza utilizzare l'interfaccia grafica proprietaria, che analizzeremo nella pagina successiva, è sufficiente andare su risorse del computer e cliccare sull'icona "Connetti" unità di rete", in quanto tale funzione ci permette di mappare l'intero volume o una singola cartella come se fosse un drive fisico presente all'interno del nostro PC.

↔

## 5. Interfaccia grafica di gestione

## 5. Interfaccia grafica di gestione

L'accesso alle impostazioni e ai contenuti del Voyager Air 2 avviene tramite una pagina web raggiungibile digitando sulla barra degli indirizzi di qualsiasi browser l'indirizzo 192.168.77.1 o semplicemente l'URL "VoyagerAir2".

A tal proposito ci preme segnalare che tutte le attuali unità Voyager Air, comprese quelle di precedente generazione, utilizzano lo stesso indirizzo IP non modificabile, motivo per cui risulta impossibile far coesistere due unità di questa famiglia sulla stessa rete.



Aperta la pagina principale avremo a disposizione nove sezioni, di cui le prime sei sono dedicate ai contenuti suddivisi per categorie, una alle impostazioni, una per mostrare i trasferimenti di dati da e verso l'unità ed infine una che permette l'accesso al riproduttore multimediale.

Noyager Air	Settings	Ergint •	SVoyager Air 👸	Settings	topin 1
1 Videos	Drive	4	Videos	App version: 2.0.17	
🛃 Music	Die same Unamarke	Channel	Munic	Edit lockout	017 (01)
Photos	Power: Plugged In	County	Photos	Media library	
Decuments	Connected users: 1		Documents	Build Mobile Media Ibrary now:	Start
	Drive fermulare: 2.0.17	Check		Network Server for DLNA:	077 [26]
Folders	Internal nagethru		Folders	Build Ibrary for DLNA on startup:	
inecure .	Weber excites Southed	Entry	Marcell	Build library for OLNA now:	
G Settings	HIVE DESCRIPTION OF THE DESCRIPT		G Sotings	Cloud	
Active transfers	Wireless		Active transfers	Drophox: Disabled	Enable
Now playing	Password: Disabled	Enable	Now playing	Google Drive: Disabled	Enable
	Wreless channel: 5	Change		Other	
	App		-	MAC (Westewa): 00 De De 4c 8b:0b	olt#
	App version: 2.0.17			MAC (Wireless Passifivu): 80.78 1E 11 18 FA	
	Editiockeut			Fernivere revision: c000/tal	/
↔			⇔		

Ci sposteremo quindi nella sezione Settings, dove avremo a disposizione una serie di informazioni riguardanti l'unità e non modificabili dall'utente che sono: lo stato di alimentazione (connessione alla rete elettrica o percentuale di batteria rimanente), il numero di utenti connessi all'unità , la revisione del firmware ed i Mac Address dell'interfaccia di rete.

Sono inoltre disponibili una serie di informazioni e opzioni modificabili direttamente dall'utente come la chiave di sicurezza della rete Wi-Fi, il nome visualizzato dall'unità all'interno delle reti, il passthrough per l'accesso ad Internet attraverso altre reti direttamente collegate ad esso ed il blocco delle funzioni di editing per impedire agli utenti di modificarne i contenuti.

Di fondamentale importanza sono la sezione dedicata alla creazione della libreria multimediale gestita dal server DLNA e quella che permette di sincronizzare il Voyager Air 2 con gli account Dropbox e Google

Drive, in maniera tale da avere una copia in locale dei contenuti su Cloud.

Change Wireless Channel	
Connected use	
Drive firmware	
Change Cancel	
	*
	hardware.co

·

-

Molto utile risulta la possibilità di cambiare il canale di trasmissione dell'interfaccia Wi-Fi, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze dovute alla presenza nelle vicinanze di apparecchi come forni a microonde o telefoni cordless.

Internet p Wireless Password	
Wireless A-63 letters with no spaces or special characters Note: May require reconnecting to the	
Password: Ena	
Wireless chann	
	al me
	ne (hardware.com

Prima di accedere alle varie sezioni dedicate ai contenuti, che tra l'altro saranno completamente vuote fino a quando non sarà terminata la fase di configurazione, è consigliabile entrare nelle impostazioni del dispositivo per attivare la password di sicurezza wireless (che di default è disattivata), al fine di proteggere i dati memorizzati al suo interno e di altre unità ad esso collegate.

gin Voyagar Air	E Antings		Si Voyagar Air	S Minu	- 3
	Wireless Passthru Seict Network			Wireless Passthru	
	ABUS_240Hz 🗰 🛡 Oxplix_240Hz 🌲 🛡			Cannect Cancel	
	Role: May require reconnecting to the drive				
		nethandware.com			ne Handwara.com
↔			⇔		

Kan Voyager Air 💈	Settings	English 👻
Videos	Drive	Î
Photos	Drive name: VoyagerAir2	Change
Documents	Power: Plugged In Connected users: 1	
Folders	Drive firmware: 2.1.2	Check
Recent	Internet passthru	
G Settings	Wireless passthru: ASUS_2.4GHz	Change Disable
Active transfers	Wireless	
Now playing	Password: Enabled	Change Disable
	App	aller
CORSAIR	App version: 2.1.2 Edit lockout:	ne thardware.com

Come potete osservare, il passthrough è stato attivato e da questo momento è possibile la navigazione su Internet sfruttando il ponte creato dal dispositivo con la rete wireless prescelta.

			•	and an article of the second sec
		<b>Q</b>		
				CONSAN
	Please click here to get authentication cacts	VOMOLIN A D		
	Doe	Wapped All instruction acceptions are the autor carrying doctrast Designation.	-	puedos.
		Annula Common		
↔		⇔	↔	

Le tre schermate in alto ci mostrano la procedura da seguire per l'attivazione dell'account Dropbox che risulta identica a quella per attivare Google Drive.

Una volta cliccato sul pulsante Enable della relativa sezione Cloud, si aprirà una finestra che chiede il codice di autenticazione prelevabile cliccando sul link proposto, dopo aver dato il consenso affinché l'applicazione possa accedere sempre ai nostri contenuti sul Cloud.



Al termine dell'attivazione dei due account Cloud partirà il processo di sincronizzazione con i due server, che sarà più o meno lungo a seconda della mole di dati ivi contenuti e della velocità della connessione Internet.

Infine, si può procedere all'attivazione del Media Server DLNA e alla creazione delle librerie per rendere pienamente operativo il nostro Voyager Air 2.



 $\leftrightarrow$ 



Terminata la fase di configurazione, possiamo finalmente visualizzare i contenuti presenti nelle varie sezioni.

¢ 33	Ai se eu te pego Michel Telò - Unimovn album	$\odot$ $\otimes$				
	Ai se eu te pego Materini - Internet alum	62.49		 Inable to play V	deo file	
				ak		
4245						
· II · ·		Manager				
< • C						
⇔						
			⇔			

- 6. Installazione ed utilizzo su Android
- 6. Installazione ed utilizzo su Android

Di grande utilità si dimostra, inoltre, la possibilità di avere una copia locale sempre aggiornata dei contenuti di Dropbox e Google Drive, che sono tra i server Cloud più utilizzati.



Per accedere ai contenuti e sfruttare tutte le potenzialità del Voyager Air 2, è necessario scaricare l'apposita App presente sui vari store convenzionati con Corsair.

					9	17:
🕽 Wi-Fi			ON	67	+	:
Vodafone-26439266 Connessa						-
VoyagerAir2 Protetta con WPA2						
freeware Protetta con WPA2						4
Malboro Protetta con WPA2						
TP-LINK_332788 Protetta con WPA/WPA2						
TP-LINK_E4BEC9 WPS disponibile						()
Alice2 Protetta con WPA2						4
FASTWEB-1-njVKTjaCsiOj Protetta con WPA (WPS disponibile)						4
Vodafone-24135246 Protetta con WPA2						
Alice_EXT Protetta con WPA (WPS disponibile)						4
Alice-08515966 Protetta con WPA						( <b>A</b>
AndroidAP Fuori portata						
ASUS-RT-AC68U_2.4GHz Fuori portata						
ASUS_5GHz Fuori portata		1	11°			
ASUS_RT-AC68U_2.4GHz	n		(tha	rdwa Itimate pre	ofessional	om resou
Ĵ	$\sim$	1/``		Ū		

Installato l'applicativo, bisogna accedere alle impostazioni di rete per effettuare la ricerca di quella Wi-Fi da esso creata.

∞ ✿ ₽				Ŷ	
( 🔅 Wi-Fi			- C	• +	
Vodafone-26439266 Connessa					WA.
VoyagerAir2 Protetta con WPA2					(j.)
VoyagerAir2					
Intensità segnale Sicurezza	Eccellente WPA2 PSK				
Password	1				
Mostra opzioni ava	Mostra pass	word			
Annull	8				
AndroidAP Fuori portata ASUS-RT-AC68U_2.40 Fuori portata	GHz				
ASUS_5GHz Fuori portata					
<b>q w e</b>	r <sup>4</sup> t <sup>5</sup>	<sup>6</sup> u <sup>7</sup>	i c	<b>b b</b>	<ul> <li>X</li> </ul>
a s d	fg	ĥj	· k	I	Fine
☆ z x	c v	bໍ່ n໌	m	!?	¢
?123	r		,° hardv	vare.c	om 🙂
< ~			our ultimate	professiona 1	l resource

Una volta rilevata, basta premere in corrispondenza del nome della rete in modo tale che si apra la finestra di richiesta delle credenziali e, una volta inserite, connettersi.

<b>*</b>		-	/	a	10.2
<b>WI-FI</b>		ON	5	+	:
VoyagerAir2					10
Connessa					
Vodafone-26439266				0	4
Salvata, protetta con WPA2					
freeware				4	4
Protetta con WPA2					-
Malboro				4	2
Protetta con WPA2					
TNCAPD0D3E1				V	0
Protetta con WPA/WPA2 (WPS disponibile)					
FASTWEB-1-njVKTjaCsiOj				ç	0
Protetta con WPA (WPS disponibile)					
TP-LINK_332788				0	0
Protetta con WPA/WPA2					- 142
Alice-08515966				4	9
Protetta con WPA					
TP-LINK_E4BEC9				4	
WPS disponibile					
AndroidAP					
Fuori portata					
ASUS-RT-AC68U_2.4GHz					
Fuori portata					
ASUS_5GHz					
Fuori portata					
ASUS_RT-AC68U_2.4GHz					
Fuori portata					
AVM7270	.1				
Fuori portata		11			
B&B RIALTO13	ne) <b>y</b> (	(than	dwa	re.co	m
		your ult	imate pro	tessional	resou

Siamo ora finalmente collegati alla rete wireless "VoyagerAir2" e possiamo andare ad aprire l'applicazione precedentemente installata, per fruire di tutti i contenuti presenti all'interno dell'unità .



L'applicazione ci presenta una schermata che, in formato ridotto, replica quanto già visto sulla versione per PC.

Oltre alle nove distinte sezioni già esaminate in precedenza, è prevista anche la sezione download.

In basso a sinistra troviamo due piccole icone che indicano, rispettivamente, lo stato di connessione del dispositivo al Voyager Air 2 ed il livello di carica della batteria.



÷		🗢 🕢 17:44	•					₹(	17:44
- 11	Documents	0 1	- m	Folders	đ	Ŧ	0	81	
	01.pdf 18/09/14 16,1 Mb			Dropbox					>
	251L0CAA.T44 18/08/14 64,0 Kb			Google Drive					>
	251L0CAA.TU4 15/02/14 120,5 Kb			System Volume Information					>
	ak.040.opo.cm11.zip 19/09/14 8,1 Mb		n	01 Tearing and Breaking flac 05:32 31,6 Mb					
	atiflash.exe 19/09/14 Q6.Mb		n	01. Levels.mp3 0310 7,3 Mb					
	backup.bat 19/09/14 25 bytes		n	02. The truth.mp3 94:15 9,7 Mb					
	Biografia del figlio cambiato - Camilleri epub 19/09/14 259.0 Kb		n	03. It's on Tonight.mp3 03:25 7.9 Mb					
	build.prop 19/09/14 2,5 xb		n	04. International Love.mp3 83.44 8.5 Mb					
	CameraNext new.apk 19/09/14 3.8 Mb		n	05. Welcome to St. Tropez.mp3 03:13 7.4 Mb					
	CameraNext.apk 18/09/14 3,7 Mb		n	06. Tacatà.mp3 83:26 7,9 Mb					***
	Cent'anni di solitudine - Gabriel Garcia Marquez.epub 19/08/14 406.4 Kb	•••	n	07. Hangover.mp3 94:00 9,2 Mb					
	chiavi_rete.txt 19/09/14 150 bytes		n	08. Rock the Boat.mp3 03:03 7.0 Mb					
	Chkdsk20140919132945.log 19/0/14 4,0/k5		n	09. Sundown.mp3 82:55 6,7 Mb					
	Cinquanta sfumature di grigio - Cinquanta sfumature di grigio epub 18/09/14 0.6 Mb		n	10. 1.000.000.mp3 03:11 7.3 Mb					
	Cinquanta sfumature di grigio - Cinquanta sfumature di grigio epub 19/09/14 0.6 Mb	•••	n	11. Amnesia.mp3 03.03 7.0 Mb					
	Corsair Voyager GT USB 3.0.xlsx		n	12. Domino.mp3 02:45 8,6 Mb		55)®			
	D802_AutoRec.apk ne thandwa	178.cpm***	n	13. Animal.mp3 03:30 8.0 Mb					om***
	5 d a			¢	$\leq$	1000 000			
⇔			⇔						

Nella sezione Documents possiamo visualizzare tutti i documenti contenuti all'interno del Voyager Air 2 ed interagire con essi tramite gli strumenti di editing presenti in alto o, più semplicemente, aprirli premendo in modo prolungato in corrispondenza del nome.

Cliccando sui tre puntini presenti alla destra di ciascun documento si aprirà una finestra che ci permette di scegliere se accedere ad esso o scaricarlo sul dispositivo.

Nella sezione Folders troviamo invece le due cartelle locali sincronizzabili con Dropbox e Google Drive e tutti i file che vengono copiati sull'unità quando viene utilizzata tramite la connessione USB 3.0 senza sfruttare il software d'interfaccia.



Nella sezione Downloads, visibile nell'immagine in alto a sinistra, possiamo visualizzare una serie di cartelle che potranno essere utilizzate, in alternativa a quelle già presenti sul dispositivo Android, per salvare i nostri download salvaguardando lo spazio della memoria interna o della SD esterna del nostro terminale.

La sezione Recent è invece una sorta di cronologia che visualizza gli ultimi file aperti.

♥ m		<b>₹</b> 🕑 17:45	<b>♀ </b>	♥ ④ 17:45
E Settings			E 📸 Settings	
Drive:			Edit lockout	OFF
Drive name: VoyagerAir2		Change	Meda library	
Power: Battery 83%			Build Mobile Media library now:	Start
Network status: Connected			Network Server for DLNA:	ON
Connected users: 1			Build library for DLNA on startup:	OFF
Drive firmware: 2.1.2		Check	Build library for DLNA now:	Start
Internet passthru:			Cloud:	
Wireless passthru: Disabled		Enable	Dropbax: Synchronized	Disable
Wireless:			Google drive: Synchronized	Disable
Password: Enabled Di	isable	Change	Other	
Wireless channel: 1		Change	Debugging connection:	Change
App:			MAC (Wireless): 00.0e:8e:4c:8b:0b	
App version: 2.1.0			MAR/Wireless Basetholy 00-70-15-11-10-54	
Edit lockout	1	OFF.	MAG (HINDEED FADDUNG), COJEJETIJETA	
Media library:			Firmware revision: c8da704	
Build Mobile Media library now: DO thard	ware	Start	App revision: e128be4 ne thardwa	re.com
	<u>ה</u>			

La sezione relativa ai Settings permette di effettuare tutte le operazioni relative alla prima configurazione già viste in precedenza e di effettuare eventuali modifiche in corsa, anche in assenza del PC.

↔

•			🐨 🕑 11:	53 😌			💎 🕑 11:55
*	It's on Tonight Sam Salter - It's on Tonight			Videos \ Mo	vies		
				2013-06-01 23.2 01:40 00,6 Mb	25.08.mp4		
				2013-06-01 23.2 00:12 9,8 Mb	25.25 mp4		•••
		Ø •• II	► ×	2013-06-01 23.2 01:11 57,7 Mb	28.32.mp4		•••
				2014-01-02 22.5	58.52.mp4		•••
				2014-01-22 09.3 00:03 410,7 KD	31.17.mp4		
				2014-01-22 09.3	14.15.mp4		
00:11	-0		03:14	4 X-Men			
It's on To Sam Salter	onight r - It's on Tanight		<b>1.</b> 03:	Play			
				Play with			
				Copy link			
				Download			
				01.19 185,0 M			
				m@rcomem 82:26:15 11,71			***
				X-Men 01.44.05 9,9.0			•••
						·//	
		ne thar	dware.com		ne	thardwa	re.com
	Ĵ			•	s d		
⇔				$\leftrightarrow$			

Come ultima, abbiamo la sezione relativa al riproduttore multimediale che, naturalmente, ha gli stessi limiti della versione Web vista in precedenza.

L'applicativo Android, rispetto alla versione per PC, permette, tramite la pressione prolungata sul file da riprodurre, di scegliere un player alternativo e, quindi, di effettuare la riproduzione senza uscire dall'ambiente in cui si sta operando.

## 7. Prova sul campo e analisi delle prestazioni

#### 7. Prova sul campo e analisi delle prestazioni

Testare le periferiche di memorizzazione non è estremamente semplice come potrebbe sembrare, le variabili in gioco sono molte e alcune piccole differenze possono determinare risultati anche molto diversi tra loro.

Nel caso di una periferica particolare come il Corsair Voyager Air 2, che utilizza due tipi di interfacce diverse, le cose si complicano ulteriormente visto che le variabili aumentano in modo esponenziale.

Per questo motivo abbiamo deciso di evidenziare le impostazioni per ogni test eseguito, in modo che questi ultimi possano essere eseguiti anche dagli utenti dando loro dei risultati confrontabili.

Non avendo a disposizione dei software ottimizzati per testare allo stesso tempo i drive di rete e quelli dotati di interfaccia USB 3.0, abbiamo preferito effettuare delle simulazioni che rispecchino pienamente le condizioni di utilizzo reale della periferica.

Le prove consistono nella copia di un filmato HD della grandezza di 10GB dal PC verso la periferica e viceversa.

Per la misurazione delle velocità di copia, piuttosto che affidarci all'interfaccia grafica di Windows, abbiamo preferito l'utilizzo di un programma da riga di comando, in grado di fornire informazioni dettagliate sul transfer rate medio e sul tempo effettivo di copia.



La nostra scelta è ricaduta su ROBOCOPY, un programma fornito con Windows, che permette di effettuare copie veloci ed efficienti di file sfruttando il protocollo SMB.

I risultati ci daranno un'idea molto concreta sia dei tempi necessari allo spostamento di un determinato file multimediale, che delle velocità di scrittura e lettura del drive con le varie tipologie d'interfaccia utilizzate.

Per i test condotti su USB 3.0 abbiamo collegato il Voyager Air 2 ad una delle relative porte presenti sulla nostra Maximus V Extreme, gestite dal PCH Intel.

Per i test di copia su interfaccia Wi-Fi abbiamo utilizzato una scheda Wireless PCE-AC68 AC1900 esclusivamente in modalità "N" e posto il Voyager Air 2 alla distanza di circa un metro per garantire la massima velocità possibile.

Per tutte le nostre prove abbiamo inoltre utilizzato un RamDisk della capacità di 11GB, sia come sorgente che destinazione.

Di seguito la configurazione su cui sono stati eseguiti i test.

Piattaforma di Test				
Processore	Core i5-3570K			
Scheda madre	ASUS Maximus V Extreme			
RAM	32GB G.Skill TridentX 2400 C10 1,65V			
Scheda video	Sapphire Radeon R9 280X			
Controller USB 3.0	PCH Intel			
Drive di sistema	OCZ Vector 256GB			
Alimentatore	Seasonic X-1250W			

↔

Software					
Sistema operativo	Windows 7 Professional 64bit SP1				
DirectX	11				
RamDisk	ASUS ROG Ramdisk				

Crystali	)iskInfo 6.2.1				
e Modifia	a Funzioni Tema Disco ? Lingu	a(Language)			
Buono	🔵 Buono 🛛 🔵 Buono				
°C	°C 38 °C				
DISK	Disk G:				
•	TOSHIBA	MQ01ABD100	0 1000,2	2 GB	
Stato disco Versione firmware		AX001U	Din	nensione buffe	r 8192 Ki
1.1.1.1.1.1.1.1	Numero seriale	34TJSP7NS			
Buo	no Interfaccia	LISB (Sorial ATA)	Peop	me di rotazion	5400 PD
	Internaccia		Keyi	ine di rotazione	5 3400 KFI
	Modo trasferimento	SATA/300   SATA/300	Nun	nero accension	i 19 volt
Temper	atura Lettere unità	G:		Acceso da (ore)	
	Standard	ATA8-ACS			
38	C Eupzioni supportata	CMADT ADM NCO			
		S.M.A.K.L., APPI, NOQ			
ID	Parametro	Attuale	Peggiore	Soglia	Valori grezzi
01	Errori lettura	100	100	50	000000000000
02	Prestazione medie	100	100	50	0000000000000
03	Tempo avvio motore	100	100	1	000000000AE2
04	Avvia/ferma conteggio	100	100	0	00000000024
05	Settori riallocati	100	100	50	0000000000000
07	Errori seek	100	100	50	0000000000000
08	Prestazioni tempo seek	100	100	50	0000000000000
09	Acceso da (ore)	100	100	0	000000000016
0A	Riavviammenti motore	100	100	30	00000000000000
) OC	Cicli ON/OFF dispositivo	100	100	0	000000000013
BF	Errori G-Sense	100	100	0 0	0000000000000
О (О	Rientri allo spegnimento	100	100	15/10	000000000000000000000000000000000000000
🔵 C1	Cicli load/unload	100	100	V/non	0000000003F9
C2	Temperatura	100	100	yes Or white	003A00150026
C4	Eventi riallocazione	100	100	0	000000000000

Dalla schermata di CrystalDiskInfo possiamo desumere che il Corsair Voyager Air 2 utilizza al suo interno

un Hard Disk <u>MQ01ABD100 (http://storage.toshiba.eu/export/sites/toshiba-</u> <u>sdd/media/products/datasheets/MQ01ABDxxx.pdf)</u> di produzione Toshiba, caratterizzato da un fattore di forma di 2,5" ed un regime di rotazione di 5400 RPM, in grado di garantire buone prestazioni mantenendo bassi i consumi ed il livello di rumorosità .

Sintesi





Come potete osservare dai grafici in alto, le prestazioni dell'interfaccia USB 3.0 si sono rilevate di ottimo livello assicurando il completamento della copia del film in un tempo inferiore a due minuti.

La velocità rilevata utilizzando l'interfaccia Wi-Fi, pur non essendo strabiliante, si è dimostrata decisamente migliore rispetto a quella riscontrata sul Voyager Air che, per la stessa operazione, aveva impiegato circa 50 minuti.

I 4,6 MB/s ottenuti da questa tipologia d'interfaccia, sufficienti per lo streaming di contenuti multimediali ad alta definizione e per la copia di file di piccole dimensioni, ne sconsigliano comunque l'utilizzo per lo spostamento di grosse moli di dati che andranno eseguiti, preferibilmente, utilizzando l'USB 3.0.





Nel test di copia di file dal Voyager Air 2 verso il PC, utilizzando l'interfaccia SuperSpeed, abbiamo registrato un deciso miglioramento della velocità media di trasferimento dati con un incremento, rispetto al test precedente, che si attesta sui 12 MB/s.

Leggermente peggiorate, invece, le prestazioni in Wi-Fi, con una perdita di circa tre minuti.



#### Test di efficienza dello streaming

I risultati dei precedenti test hanno messo in evidenza una velocità di trasmissione dati attraverso l'interfaccia wireless decisamente inferiore rispetto alle velocità teoriche promesse dallo standard 802.11n, ma migliore rispetto a quanto messo in mostra dal precedente modello.

Tuttavia, seppur bassi, i valori rilevati dovrebbero, almeno in teoria, garantire uno streaming di contenuti multimediali ad alta definizione abbastanza fluido.

Fatta questa piccola premessa, andremo ora a testare la reale efficienza dello streaming in una condizione di funzionamento del dispositivo diversa rispetto a quella ideale utilizzata nei test precedenti, che prevedeva una distanza minima tra sorgente e destinazione e nessun ostacolo.

Le reali condizioni di funzionamento di un Hub wireless multimediale prevedono, infatti, il posizionamento della periferica preferibilmente sullo stesso mobile dove sono presenti le varie sorgenti di un Home Theatre e nelle immediate vicinanze di una TV o di un videoproiettore.

In verità , visto che manca la possibilità di utilizzare l'interfaccia Ethernet per il collegamento con le altre periferiche (TV, HTPC, decoder SAT/DTT) tramite router o switch, si potrebbe ipotizzare anche un'installazione del Voyager Air 2↔ in una posizione intermedia tra le suddette periferiche e le altre stanze della casa in cui verrà trasmesso lo streaming.

Simulare una tale condizione di funzionamento per↔ effettuare dei test confrontabili risulta praticamente impossibile, sia per la difficoltà nel misurare le reali distanze, sia per la presenza di muri ed interferenze varie.

L'unica possibilità che abbiamo, è quella di effettuare dei test di efficienza ponendo sorgente e destinazione l'uno di fronte all'altro, quasi perfettamente allineati, e osservare come varia la potenza del segnale di trasmissione, e quindi la qualità dello streaming, al variare della distanza.

Per questa prova abbiamo utilizzato come destinazione un Tablet ASUS Nexus 7 2013 ed uno Smartphone One Plus One, con il nostro Voyager Air 2 in qualità di sorgente, sul quale abbiamo preventivamente caricato un filmato da 10GB in formato 1080p, un altro di qualità inferiore in HD ed alcuni brani in formato FLAC di eccellente qualità .

A questo punto, abbiamo mandato contemporaneamente in esecuzione dal tablet il filmato 1080p e dallo smartphone quello in 720p, quindi abbiamo variato la distanza delle due destinazioni rispetto alla sorgente e verificato, in vari punti, sia la potenza del segnale W-iFi tramite InSSIDer che la qualità dello streaming.

Una volta trovata la distanza massima in grado di consentire lo streaming del filmato in 720p, lo

abbiamo lasciato in esecuzione e fatto partire sul secondo dispositivo il file audio in FLAC fino al raggiungimento della soglia dei 30 metri.

Distanza in mt	Potenza (dB)	Visione 720p	Visione 1080p	Ascolto FLAC
3	-55	SI	SI	SI
6	-65	SI	SI	SI
9	-77	SI	SI	SI
12	-81	SI	SI	SI
15	-69	SI	SI	SI
18	-81	SI	SI	SI
21	-73	SI	SI	SI
30	-83	NO	NO	SI

La tabella riporta molto chiaramente i risultati dei test effettuati, dove abbiamo indicato con "NO" una qualità della visione o dell'ascolto non accettabile per la presenza di scatti o blocchi e con un "SI" una riproduzione fluida e senza incertezza alcuna.

Come potete osservare, i 30 metri di portata del wireless sono garantiti per la riproduzione di audio in formato FLAC, mentre la potenza del segnale diventa insufficiente per garantire una banda adeguata allo streaming dei due filmati, il quale risulta garantito senza alcun tipo di problema fino alla distanza di 21 metri,↔ il tutto in assenza totale di ostacoli e con i dispositivi allineati.

#### 8. Conclusioni

## 8. Conclusioni

Al momento del lancio del Voyager Air 2, un po' per il nome, ma soprattutto per le tante novità offerte, eravamo fermamente convinti che si trattasse di un'evoluzione del suo predecessore e che ne avrebbe preso il posto nel listino Corsair.

Una volta aperta la confezione e verificata la pochezza del bundle, le nostre convinzioni hanno cominciato un pochino a vacillare ma, nonostante ciò, abbiamo continuato la nostra analisi ed effettuato tutti i test previsti, riservandoci di trarre le nostre conclusioni sul prodotto solo dopo averlo esaminato a  $360 \leftrightarrow^\circ$ .

Per prima cosa abbiamo verificato la tanto pubblicizzata retrocompatibilità del nuovo software di gestione con il vecchio modello.

La nuova App per Android, purtroppo, non è stata in grado di rilevare il Voyager Air al primo tentativo, motivo per cui abbiamo deciso di aggiornare il firmware dello stesso, dapprima alla versione 2.0.17 e successivamente all'ultima versione 2.2.6.

Effettuati i due aggiornamenti l'applicativo è stato in grado di individuare il Voyager Air e, con grande sorpresa, ci siamo resi conto che con il nuovo firmware tutte le novità introdotte su Voyager Air 2 sono state implementate anche sul vecchio modello.

SVoyagar Air	Settings	Espet -	SVoyager Air 💈	Settings	ngan 🛔
Videos	Drive	1	1 Videos	Edit lockovt	
Music	Bita approximate	[ (Barran	10 Music	Media library	
Photos	Dever Deveral in	contra	Photos	Build Mobile Media library nov:	Start
Documents	Convected users: 1		Decuments	Network Server for DLNA:	orr or
-	Drive firmware: 2.2.6	Check		Build library for DLNA on startup:	
Folders	Internet parethru		Folders	Build library for DUNA now:	
Necesi	There is a start and a start a	- Postia -	Hadard	Cloud	
🔞 Setings	Wireless passtMx: ASUS .2.43Hz	Change Disatile	G Settings	Drapbox: Disabled	Enable
Active transfers			Active transfers	Google Drive: Synchronizing	Disable
Now playing	Wireless		Nov playing	Other	
	Passwort: Enabled	Change Disable			
	Wreless channel: 1			MAC (WREEK) OF DESERT 1970	
	App			MAG (Ethernet): 80.75:1e:01:12:65	
CORSAIR	App version: 2.2.5	In Charlenger		MAG (www.ees Hastmup et / ofter 11:12:65 Pirmware revision: bc5b447	and the other states

Come potete osservare sulle due schermate in alto, l'interfaccia grafica di gestione del vecchio modello è stata completamente rinnovata risultando quasi identica a quella del Voyager Air 2, rispetto al quale ci sono in più tutte le funzioni dedicate all'interfaccia Ethernet.

Non contenti di questo, abbiamo effettuato una veloce verifica delle prestazioni in streaming del Voyager Air e abbiamo constatato un netto miglioramento delle distanze raggiungibili che, adesso, sono perfettamente equiparabili a quelle del nuovo modello.

A questo punto possiamo trarre le tanto attese conclusioni!

Il Voyager Air 2 è una periferica decisamente valida sia sotto il profilo delle funzionalità offerte che sotto quello delle prestazioni, caratterizzata dalla consueta qualità costruttiva offerta dal produttore californiano sui suoi prodotti.

Molto gradevole il design, esaltato dal contrasto creato tra le parti parti lucide e quelle opache della scocca, nonché da accostamenti cromatici molto indovinati.

Eccellente la durata della batteria, che si attesta sugli stessi livelli registrati sul precedente modello, quindi in grado di garantire una giornata di utilizzo senza troppi patemi.

Ottima la capacità di archiviazione offerta, che consente di memorizzare 800 film in HD o 380.000 brani MP3 con ulteriore spazio per foto e documenti.

La quasi totale assenza di bundle e la mancanza dell'interfaccia Ethernet ci fanno capire, però, che in effetti il Voyager Air 2 non è un'evoluzione del precedente modello, ma piuttosto una versione Lite.

Questa nostra supposizione ci viene confermata dal prezzo su strada del Corsair Voyager Air 2 che presso i rivenditori autorizzati è di circa 145 â,¬, contro i 180 â,¬ del Voyager Air di pari capacità .

A nostro avviso la differenza di poche decine di euro rispetto al vecchio modello potrebbe spingere parecchi utenti a preferire quest'ultimo in funzione di un bundle degno di questo nome e della presenza di una comoda interfaccia Ethernet.

#### Voto: 4 Stelle



Pro

- Connettività
- Capacità di storage
- Design
- Qualità costruttiva

#### Contro

- Bundle inconsistente
- Assenza di un'unita di alimentazione

Si ringrazia Corsair per averci gentilmente fornito il sample oggetto della recensione.↔



Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esdusiva proprietà di nexthardware.com. Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disdaimer.htm